

Codes d'opérateurs

Environnement	Code
Standard	Aucune lettre
Nema 4/12	W
Nema 4X	C
Nema 7/9	X

O T B H X

Modèles d'opérateurs	Code	Modèles d'opérateurs	Code
MLT	MLT	Opera-H	OPH
OTH (MTH)	OTH	Opera-HJ	OHJ
OTBH (MTBH)	OTBH	Opera-SH	OSH
MGT	MGT	Opera-GH	OGH
Opera-MJ	OMJ	MGH	MGH
Opera-MH	OMH	OSL (MSL)	OSL
Opera-J	OPJ	MGSL	MGSL

Fréquence (Hz)	Code
60	6
50	5

Tension (Ph)	Code (60 Hz)
115	1
230(1) / 208(3)	2
460	4
575	5

Phase	Code
1	1
3	3

HP	Code
1/2	2
3/4	3
1	4
1 1/2	5
2	6
3	7
5	8

Installation du palan	Code
Palan installé à droite	0
Palan installé à gauche	1
Chaîne aérienne	Code
#410	0
#41	1
Modèle appartement	Code
Version appartement	A

Commande	Code
CCE monit. avec photocell.	M
CCE monit. sans photocell.	N
CCE Électronique	E
Électromécanique B2/C2	0

Autres modifications

6 1 1 2 - 1 M 0 0

1. Code produit
2. Code modification environnemental
3. Code fréquence
4. Code tension
5. Code phase

6. Code chevaux-vapeur
7. Code installation du palan ou chaîne aérienne
8. Code commande
9. Code autres modifications